

Сфигмоманометр и сфигмограф


VaSera VS-2000

Инструкция по настройке прибора

Первоначальная настройка

Настройка оборудования, установка языка, единиц измерения




Меню
Настройки
Файл/Связь
Техн. обслуживание
Ежедневный отчет

Обчн Уст Выбрать и задать настройки.

- Зарегистрировать тест
- Управление Оборудованием
- Информация о пациенте
- Файл
- Связь
- Внешнее устр

Наст. Тест Выбрать и задать настройки.

- CAVI Тест Пульс. Волны
- BP Тест КД на плече

1/1

Общее/Питание
Управл. Сигналом
Печать
PDF/XML
Местополож.

Общее/Питание | Функция входа

【Общее/Питание】

Номер Разъема

0


Авто выключение питания


- (●) ВЫКЛ.
- ( ) 5Мин.
- ( ) 10Мин.


Частота Питания

- ( ) 50 Гц
- (●) 60 Гц


Подробно


Настройки > Управление Оборудованием > Общее/Питание
Общее/Питание
Управл. Сигналом
Печать
PDF/XML
Местополож.
Общее/Питание
Функция входа
【Функция входа】
Функция входа
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Регист. Пользоват.
Регист. Пользоват.
Ввод
К обслед
Назад
1/2
26. 12. 2022 15:03


Настройки > Управление Оборудованием > Управл. Сигналом
Общее/Питание
Управл. Сигналом
Печать
PDF/XML
Местополож.
Управление Сигналом 1
Управление Сигналом 2
Управление Сигналом 3
[Сигнал]
Настройка Громкости
Все
Отдельный
Задать все наст. громк.
3
Инд. настр. громкости
Отдельный
[Голосовые Указания]
Голосовые Указания
ВКЛ.
ВЫКЛ.
[Предтестовые Указания]
Громкость
3
[Послетестовые Указания]
Громкость
3
Ввод
К обслед
Назад
1/2



Окна «Принтер ПК» и «Сетевой принтер» не включены, т.к. печать отчетов производится через программу VSS-50.


Настройки > Управление Оборудованием > PDF/XML
Общее/Питание
Управл. Сигналом
Печать
PDF/XML
Местополож.
PDF/XML
【Сохранить как файл PDF/XML】
Автосохранение
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Вывод XML
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Сохр. носитель
SD-карта
USB1
USB2
USB3
Общая папка
Ввод
К обслед
Назад
1/2
26. 12. 2022 15:04

Общее/Питание
Управл. Сигналом
Печать
PDF/XML
Местополож.

Местополож.

【Язык】

Язык
- ENGLISH
- 日本語
- FRANCAIS
- ITALIANO
- ESPAÑOL
- DEUTSCH
- РУССКИЙ

【Единица】

Длина блока
- m
- дюйм

Вес блока
- кг
- фунт

Удельное давление
- mmHg
- кПа

【Время】


Формат даты
- ГГГГ/ММ/ДД
- ММ/ДД/ГГГГ
- ДД/ММ/ГГГГ


UTC +/-

+03:00

Установка даты и времени

Проверьте дату и время в правом нижнем углу основного дисплея и при необходимости скорректируйте




Техн. обслуживание
Выберите элемент.
Имитирующая Волна
Задать время/Дату
Отобразить состояние
Общий Тест 1
Общий Тест 2
Ключевой Тест
Звуковой тест
ЖКД-Тест
Тест Сенсорн. Панели
I/O Тестирование
Настроить яркость ЖКД
Тест Давления
Обслуживание Принтера
Сохранить журнал
Заводские Настройки
Установка
Удаление
ТО Производителя
Назад

Вы можете задать дату и время.

ВремяUTC	26/12/2022 12:10:25
UTC +/−	+03:00
Дата/Вр.	26/12/2022 15:10:25


Задайте текущую дату и время.


Получать время/дату с NTP-сервера

☐ Получать автоматически при включении

Назад

Настройка системы хранения результатов обследования




Настройки > Файл > Общее
Общее
Настр. форм. воспр.
Общее
【Общее】
Сохр. носитель
SD-карта
USB1
USB2
USB3
СУД
Чтен. с этого носит.
SD-карта
USB1
USB2
USB3
СУД
Внутр. пам.
Автосохранение
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Каждый режим теста
IDПодтвержд
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Проверить сохранение
SD-карта
USB1
USB2
USB3
СУД
Отобразить список
Порядок Дат
Порядок Индекса
Индекс (с новых)
Ввод
К обслед
Назад
1/2
26. 12. 2022 15:05

Подключение к локальной сети

Выполните следующие шаги по подключению к сети для того, чтобы отправлять результаты обследования с прибора на компьютер и распечатывать отчеты.

Пример конфигурации сети

Подключите прибор VS-2000, как показано на рисунке ниже.

Требуется концентратор Ethernet (локальной компьютерной сети) и сетевой LAN-кабель. Подключите сетевой LAN - кабель к LAN – коннектору основного блока прибора VS-2000 и подключите другой конец к концентратору Ethernet (локальной компьютерной сети). Подключите компьютер PC таким же образом.

Необходимые элементы

- Концентратор Ethernet (локальной компьютерной сети)
- Сетевой LAN - кабель (прямой) x 2

Компьютер PC




Концентратор Ethernet

hub



Принтер компьютера



Прибор VS-2000


Обчн Уст Выбрать и задать настройки.


- Зарегистрировать тест
- Управление Оборудованием
- Информация о пациенте
- Файл
- Связь
- Внешнее устр

Наст. Тест Выбрать и задать настройки.


- CAVI Тест Пульс. Волны
- BP Тест КД на плече

1/1



Настройки > Связь > Общее
Общее
Настройки DMS
Принтер
Общее
【Общее】
Связь
ВКЛ.
ВЫКЛ.
Способ связи
Провод. лок. сеть
Беспров. лок. сеть
Связь тайм-аут повтора
1
Время отклика от DMS
30 Сек.
Ввод
К обслед
Назад
1/2




Номера хостов не менять!




PC – имя компьютера в сети, на котором установлена VSS-50 и куда будут передаваться результаты обследования;
192.168.0.1 – IP-адрес PC;
Номера хостов и портов не менять!



VASERA – имя прибора VS-2000;
192.168.0.2 – IP-адрес прибора.




fukuda – имя общей папки, созданной на компьютере под управлением Windows. Лучше создать папку в корневом каталоге. Если используется иерархическая файловая структура, путь можно установить с помощью «/».
Andrey – владелец общей папки fukuda;
12345 – пароль для входа в компьютер под именем Andrey.
Имя общей папки, владельца и пароль приведены для примера!





Печать отчетов осуществляется через программу VSS-50, установленную на компьютере, поэтому на данной закладке устанавливаем ВЫКЛ и для сетевого принтера, и для принтера ПК.


Печать русифицированных отчетов производится из общей папки (fukuda) на принтере компьютера.

Настройка компьютера PC




Центр управления сетями и общим доступом
Панель управления ▸ Все элементы панели управления ▸ Центр управления сетями и общим доступом
Файл Правка Вид Сервис Справка
Панель управления — домашняя страница
Изменение параметров адаптера
Изменить дополнительные параметры общего доступа
Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений
Просмотр активных сетей
TP-Link_D4F2_5G
Частная сеть
Тип доступа: Интернет
Домашняя группа: Готовность к созданию
Подключения: Беспроводная сеть (TP-Link_D4F2_5G)
Изменение сетевых параметров
Создание и настройка нового подключения или сети
Настройка широкополосного, коммутируемого или VPN-подключения либо настройка маршрутизатора или точки доступа.
Устранение неполадок
Диагностика и исправление проблем с сетью или получение сведений об устранении неполадок.
См. также
Брандмауэр Windows
Домашняя группа
Свойства браузера
Элементов: 0


Дополнительные параметры общего доступа
Панель управления › Сеть и Интернет › Центр управления сетями и общим доступом › Дополнительные параметры общего доступа
Файл Правка Вид Сервис Справка
Гостевая или общедоступная
Все сети
Общий доступ к общедоступным папкам
Если включен общий доступ к общедоступным папкам, пользователи сети (включая членов домашней группы) могут получать доступ к файлам в таких папках.
Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках
Отключить общий доступ (люди, выполнившие вход на этот компьютер, все равно будут иметь доступ к общедоступным папкам)
Потоковая передача мультимедиа
Если потоковая передача файлов мультимедиа включена, пользователи и устройства в сети могут получать доступ к изображениям, музыке и видео на этом компьютере. Кроме того, этот компьютер может находить файлы мультимедиа в сети.
Выберите параметры потоковой передачи мультимедиа...
Подключения общего доступа к файлам
Windows использует 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа к файлам. Некоторые устройства не поддерживают 128-битное шифрование и должны использовать 40-битное или 56-битное шифрование.
Использовать 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа (рекомендуется)
Включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование
Общий доступ с парольной защитой
Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, принтерам, подключенным к этому компьютеру, и общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.
Включить общий доступ с парольной защитой
Отключить общий доступ с парольной защитой
Сохранить изменения
Отмена
Элементов: 0


Средства работы с ярлыками
Администрирование
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Управление
Копировать
Вставить
Вырезать
Скопировать путь
Вставить ярлык
Буфер обмена
Переместить в
Копировать в
Удалить
Переименовать
Упорядочить
Создать папку
Создать элемент
Простой доступ
Создать
Свойства
Открыть
Изменить
Журнал
Открыть
Выделить все
Снять выделение
Обратить выделение
Выделить
Этот компьютер ▸ Локальный диск (C:) ▸ ProgramData ▸ Microsoft ▸ Windows ▸ Главное меню ▸ Программы ▸ Администрирование
Избранное
Загрузки
Недавние места
Рабочий стол
Домашняя группа
Этот компьютер
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Рабочий стол
Локальный диск (C:)
Media (D:)
CD-дисковод (E:)
Сеть
PC
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
Windows PowerShell (x86) 22.08.2013 19:34 Ярлык 3 КБ
Windows PowerShell ISE (x86) 22.08.2013 10:55 Ярлык 2 КБ
Windows PowerShell ISE 22.08.2013 10:55 Ярлык 2 КБ
Брандмауэр Windows в режиме повы... 22.08.2013 10:45 Ярлык 2 КБ
Инициатор iSCSI 22.08.2013 10:57 Ярлык 2 КБ
Источники данных ODBC (32-разрядна... 22.08.2013 3:56 Ярлык 2 КБ
Источники данных ODBC (64-разрядна... 22.08.2013 10:59 Ярлык 2 КБ
Конфигурация системы 22.08.2013 10:53 Ярлык 2 КБ
Локальная политика безопасности 22.08.2013 10:54 Ярлык 2 КБ
Монитор ресурсов 22.08.2013 10:52 Ярлык 2 КБ
Оптимизация дисков 22.08.2013 10:47 Ярлык 2 КБ
Очистка диска 22.08.2013 10:57 Ярлык 2 КБ
Планировщик заданий 22.08.2013 10:55 Ярлык 2 КБ
Просмотр событий 22.08.2013 10:55 Ярлык 2 КБ
Сведения о системе 22.08.2013 10:53 Ярлык 2 КБ
Системный монитор 22.08.2013 10:52 Ярлык 2 КБ
Службы компонентов 22.08.2013 10:57 Ярлык 2 КБ
Службы 22.08.2013 10:54 Ярлык
Средство проверки памяти Windows
Запуск, остановка и настройка служб Windows.
Управление компьютером 22.08.2013 10:54 Ярлык 2 КБ
Управление печатью 22.08.2013 10:44 Ярлык 2 КБ
Элементов: 21
Выбран 1 элемент: 1,13 КБ
Запуск, остановка и настройка служб Windows.

Службы

Файл Действие Вид Справка

Службы (локальные)

Службы (локальные)

Чтобы просмотреть описание элемента, выделите его.

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
Служба установки устройств	Позволяет компьютеру распознавать изменения в установленном оборудовании и ...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Служба хранилища	Применяет групповую политику для устройств хранения		Вручную (ак...	Локальная сис...
Служба шифрования дисков BitLocker	BDESVC предоставляет службу шифрования диска BitLocker. Шифрование диска Bit...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Служба шлюза уровня приложения	Обеспечивает поддержку стороннего протокола для общего доступа к подключен...		Вручную	Локальная слу...
Службы криптографии	Предоставляет три службы управления: службу баз данных каталога, которая подт...	Выполняется	Автоматиче...	Сетевая служба
Службы платформы определения местоположения Windows	Эта служба отслеживает местоположение системы и управляет геозонами (геогра...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Службы удаленных рабочих столов	Разрешает пользователям интерактивное подключение к удаленному компьютеру....		Вручную	Сетевая служба
Смарт-карта	Управляет доступом к устройствам чтения смарт-карт. Если эта служба остановлен...		Отключена	Локальная слу...
События получения неподвижных изображений	Запуск приложений, связанных с событиями загрузки неподвижных изображений.		Вручную	Локальная сис...
Сопоставитель конечных точек RPC	Обеспечивает разрешение идентификаторов интерфейсов RPC до конечных точек ...	Выполняется	Автоматиче...	Сетевая служба
Средство построения конечных точек Windows Audio	Управление звуковыми устройствами для службы Windows Audio. Если эта служб...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Телефония	Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телеф...		Вручную	Сетевая служба
Темы	Управление темами оформления.	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Теневое копирование тома	Управляет созданием теневых копий (контрольных точек состояния) дисковых том...		Вручную	Локальная сис...
Тополог канального уровня	Создает карту сети, содержащую сведения о топологии компьютеров и устройств (...		Вручную	Локальная слу...
Удаленный вызов процедур (RPC)	Служба RPCSS — это диспетчер служб для COM- и DCOM-серверов. Она выполняе...	Выполняется	Автоматиче...	Сетевая служба
Удаленный реестр	Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом компь...		Отключена	Локальная слу...
Удостоверение приложения	Определяет и проверяет удостоверение приложения. Отключение данной службы ...		Вручную (ак...	Локальная слу...
Узел системы диагностики	Узел системы диагностики используется службой политики диагностики для разме...	Выполняется	Вручную	Локальная сис...
Узел службы диагностики	Узел службы диагностики используется службой политики диагностики для разме...	Выполняется	Вручную	Локальная слу...
Узел универсальных PNP-устройств	Позволяет размещать устройства UPnP на этом компьютере. Если эта служба оста...		Вручную	Локальная слу...
Управление приложениями	Обработка запросов на установку, удаление и построение списков для программ, ...		Вручную	Локальная сис...
Управление сертификатами и ключом работоспособности	Предоставляет сертификат X.509 и службу управления ключами для агента защиты...		Вручную	Локальная сис...
Установщик ActiveX (AxInstSV)	Обеспечивает проверку контроля учетных записей для установки элементов Active...		Вручную	Локальная сис...
Установщик Windows	Позволяет добавлять, изменять и удалять приложения, предоставленные пакетом у...		Вручную	Локальная сис...
Установщик модулей Windows	Позволяет выполнять установку, изменение и удаление обновлений Windows и до...		Вручную	Локальная сис...
Факс	Позволяет отправлять и получать факсы, используя ресурсы этого компьютера и с...		Вручную	Сетевая служба
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)	Передает файлы в фоновом режиме работы, используя незанятую пропускную сп...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Хост библиотеки счетчика производительности	Позволяет удаленным пользователям и 64-разрядным процессам запрашивать сче...		Вручную	Локальная слу...
Хост поставщика функции обнаружения	В службе FDPHOST размещаются поставщики обнаружения сетевых ресурсов ком...	Выполняется	Автоматически	Локальная слу...
Цветовая система Windows (WCS)	Служба WcsPlugInService размещает подключаемые модули модели устройства цв...		Вручную	
Центр обеспечения безопасности	Служба WSCSVC (центр безопасности Windows) следит за параметрами работоспо...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная слу...
Центр обновления Windows	Включает обнаружение, скачивание и установку обновлений для Windows и других...		Отключена	Локальная сис...
Шифрованная файловая система (EFS)	Предоставляет основную технологию шифрования, которая используется для хран...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...

Расширенный Стандартный

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к разделу "Параметры компьютера".

ENG 10:20 13.12.2022

Службы

Файл Действие Вид Справка

Службы (локальные)


Чтобы просмотреть описание элемента, выделите его.

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)	Предоставляет службы трансляции сетевых адресов, адресации, разрешения имен ...		Вручную	Локальная сис...
Определение оборудования оболочки	Предоставляет уведомления для событий автозапуска на различных устройствах.	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Оптимизация дисков	Помогает компьютеру работать более эффективно за счет оптимизации файлов на...		Вручную	Локальная сис...
Перенаправитель портов пользовательского режима служб у...	Позволяет выполнить перенаправление принтеров, драйверов или портов для под...		Вручную	Локальная сис...
Питание	Управляет политикой питания и отправкой уведомлений политики питания.	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Планировщик заданий	Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на этом ко...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Планировщик классов мультимедиа	Разрешает устанавливать относительную приоритетность заданий на основе систе...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Поддержка элемента панели управления "Отчеты о проблем...	Эта служба обеспечивает просмотр, отправку и удаление отчетов о проблемах сис...		Вручную	Локальная сис...
Политика удаления смарт-карт	Позволяет настроить систему так, чтобы рабочий стол блокировался при извлече...		Вручную	Локальная сис...
Помощник по входу в учетную запись Майкрософт	Включение входа в систему на основе служб удостоверений учетных записей Майк...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Помощник по подключению к сети	Вывод уведомления о состоянии DirectAccess для компонентов пользовательского ...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Посредник подключений к сети	Подключения к посредникам, позволяющие приложениям Магазина Windows пол...	Выполняется	Вручную (ак...	Локальная сис...
Поставщик домашней группы	Выполнение сетевых задач, связанных с настройкой и обслуживанием домашних г...	Выполняется	Вручную (ак...	Локальная слу...
Проводная автонастройка	Служба Wired AutoConfig (DOT3SVC) отвечает за проверку подлинности IEEE 802.1X ...		Вручную	Локальная сис...
Программный поставщик теневого копирования (Microsoft)	Управляет программным созданием теневых копий службой теневого копировани...		Вручную	Локальная сис...
Прослушиватель домашней группы	Изменение параметров локального компьютера, связанных с конфигурацией и об...		Вручную	Локальная сис...
Протокол PNRP	Разрешает бессерверное одноранговое разрешение имен через Интернет. В случа...		Вручную	Локальная слу...
Публикация ресурсов обнаружения функции	Публикует этот компьютер с его ресурсами, так что их можно будет обнаружить в ...	Выполняется	Автоматически	Локальная слу...
Рабочая станция	Создает и поддерживает клиентские сетевые подключения к удаленным серверам ...	Выполняется	Автоматиче...	С...
Рабочие папки	Эта служба синхронизирует файлы с сервером рабочих папок, благодаря чему их ...		Вручную	Локальная слу...
Распространение сертификата	Копирует сертификаты пользователя и корневые сертификаты со смарт-карты в хр...		Вручную	Локальная сис...
Расширения и уведомления для принтеров	Эта служба открывает пользовательские диалоговые окна для принтеров и обраба...		Вручную	Локальная сис...
Расширяемый протокол проверки подлинности (EAP)	Служба расширяемого протокола проверки подлинности (EAP) обеспечивает про...		Вручную	Локальная сис...
Сборщик событий Windows	Эта служба управляет постоянными подписками на события от удаленных источни...		Вручную	Сетевая служба
Сведения о приложении	Обеспечивает выполнение интерактивных приложений с дополнительными админ...	Выполняется	Вручную (ак...	Локальная сис...
Семейная безопасность	Эта служба — заглушка для функциональных возможностей службы родительског...		Вручную	Локальная слу...
Сервер	Поддерживает общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для д...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Сервер упорядочения потоков	Обеспечивает упорядоченное выполнение группы потоков за установленный пери...		Вручную	Локальная слу...
Сетевой вход в систему	Обеспечивает безопасный канал связи между этим компьютером и контроллером...		Вручную	Локальная сис...
Сетевые подключения	Управляет объектами папки "Сеть и удаленный доступ к сети", отображающей сво...	Выполняется	Вручную	Локальная сис...
Система событий COM+	Поддержка службы уведомления о системных событиях (SENS), обеспечивающей ...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная слу...
Системное приложение COM+	Управление настройкой и отслеживанием компонентов COM+. Если данная служб...		Вручную	Локальная сис...
Служба "Обновление Microsoft Edge" (edgeupdate)	Обеспечивает актуальность программного обеспечения Майкрософт. Если эта слу...		Автоматиче...	Локальная сис...
Служба "Обновление Microsoft Edge" (edgeupdatem)	Обеспечивает актуальность программного обеспечения Майкрософт. Если эта слу...		Вручную (ак...	Локальная сис...

Расширенный Стандартный

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

ENG 10:21 13.12.2022


Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). 2013. Все права защищены.
C:\Users\Андрей>OptionalFeatures
Корзина
Acrobat Reader
AIMP
CCleaner
COMODO AntiVirus 10
Google Chrome
UltraISO
VSS
Sweet Home 3D
HP LaserJet 100 color
.вауКр
Yandex
HP LJ100 M175 Scan
Панель управлени...
Штраф
Zoom

Компоненты Windows

Включение или отключение компонентов Windows

Чтобы включить компонент, установите его флажок. Чтобы отключить компонент, снимите его флажок. Затененный флажок означает, что компонент включен частично.


- [■] .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)
- [ ] Hyper-V
- [x] Internet Explorer 11
- [ ] SNMP-протокол
- [ ] Telnet-сервер
- [ ] Windows Identity Foundation 3.5
- [x] Windows PowerShell 2.0
- [ ] Внедряемое веб-ядро служб IIS
- [■] Дополнительные службы .NET Framework 4.5
- [ ] Клиент Telnet
- [ ] Клиент TFTP
- [x] Клиент рабочих папок
- [x] Компоненты для работы с мультимедиа
- [x] Компоненты прежних версий
- [ ] Пакет администрирования диспетчера RAS-подключений (CMAK)
- [x] Поддержка API удаленного разностного сжатия
- [x] Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS
- [x] Поставщик сведений о расположении Windows
- [ ] Прослушиватель RIP
- [ ] Простые службы TCPIP (такие как echo, daytime и т.п.)
- [ ] Сервер очереди сообщений Майкрософт (MSMQ)
- [ ] Сетевой проектор
- [ ] Служба активации Windows
- [ ] Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам
- [ ] Службы IIS
- [x] Службы XPS
- [■] Службы печати и документов
- [x] Средство просмотра XPS
- [ ] Фильтр Windows TIFF IFilter


Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам компьютера.


OK Отмена


ENG 10:14 13.12.2022

Создаем общую папку «fukuda»





Локальный диск (C:)
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Область навигации
Область просмотра
Область сведений
Области
Огромные значки
Крупные значки
Обычные значки
Мелкие значки
Список
Таблица
Плитка
Содержимое
Структура
Сортировать
Группировать
Добавить столбцы
Все столбцы по размеру содержимого
Текущее представление
Флажки элементов
Расширения имен файлов
Скрытые элементы
Скрыть выбранные элементы
Показать или скрыть
Параметры
Этот компьютер
Локальный диск (C:)
Поиск Локальный диск (C:)
Избранное
Загрузки
Недавние места
Рабочий стол
Домашняя группа
Этот компьютер
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Рабочий стол
Локальный диск (C:)
Media (D:)
CD-дисковод (E:)
Сеть
PC
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
CD VSS-50(CE)V02-01
08.06.2022 11:10
Папка с файлами
fdvasera
01.12.2022 15:59
Папка с файлами
fukuda
Intel
PerfLogs
Program File
Program File
ProgramDat
TEMP
usr
VTRoot
Windows
Пользовате
Открыть
Открыть в новом окне
7-Zip
CRC SHA
AIMP
Поделиться
UltraISO
Scan with COMODO antivirus
Добавить в библиотеку
Закрепить на начальном экране
Закрепить в меню "Пуск" (Classic Shell)
Отправить
Копировать в папку...
Переместить в папку...
Вырезать
Копировать
Создать ярлык
Удалить
Переименовать
Свойства
Прекратить общий доступ
Создание домашней группы или присоединение к ней
UpdatusUser
Отдельные люди...
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам компьютера.
Элементов: 13
Выбран 1 элемент
Дата создания: 23.12.2022 14:15
Компьютер
РУС
14:56
28.12.2022


Локальный диск (C:)
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Этот компьютер
Локальный диск (C:)
Общий доступ к файлам
Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться
Введите имя и нажмите кнопку "Добавить" либо используйте стрелку для поиска определенного пользователя.
Добавить
Имя
Уровень разрешений
Andrey
Владелец
Все
Чтение и запись
Проблемы при предоставлении общего доступа
Поделиться
Отмена
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам компьютера.
Элементов: 13
Выбран 1 элемент
Дата создания: 23.12.2022 14:15
Компьютер





При необходимости убедитесь, что можно получить доступ к общей папке «fukuda» с другого компьютера

Отдельные моменты настройки программы VSS-50



Если после установки на компьютер программы VSS-50 возникли проблемы со шрифтами, необходимо настроить запуск этой программы в режиме совместимости с Windows XP, как показано на приведенных слайдах.


Открыть
Scan with COMODO antivirus
Run in COMODO container
Запустить с графическим процессором
Расположение файла
Закрепить в меню "Пуск" (Classic Shell)
Исправление проблем с совместимостью
Закрепить на панели задач
Отправить
Копировать в папку...
Переместить в папку...
Вырезать
Копировать
Создать ярлык
Удалить
Переименовать
Свойства


Свойства: VaSera(R) Data Management System V...
Общие
Ярлык
Совместимость
Безопасность
Подробно
Если эта программа работает неправильно в данной версии Windows, попробуйте запустить средство устранения проблем с совместимостью.
Запустить средство устранения проблем с совместимостью
Как мне выбрать параметры совместимости вручную?
Режим совместимости
Запустить программу в режиме совместимости с:
Windows XP (пакет обновления 3)
Параметры
Режим пониженной цветности
8-разрядный цвет (256)
Использовать разрешение экрана 640 x 480
Отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана
Выполнять эту программу от имени администратора
Разрешить программе работать с файлами в OneDrive
Изменить параметры для всех пользователей
OK
Отмена
Применить
Корзина
Microsoft Edge
KennyG
calendar_2...
HTB сюжет.mp4
Acrobat Reader
Navitel Navigat...
KMSAuto.Net
kalendar_2...
Этот компьютер...
AIMP
Picasa 3
KX_v72073...
Microsoft Teams
CCleaner
Skype
Office 2013-2019
MPC-HC x64
COMODO AntiVirus 10
Splendid Utility
Reminiscent 10th Anniv...
New York Jazz Lounge
Google Chrome
UltraISO
VSS
Sweet Home 3D
HP LaserJet 100 color ...
вауюр
Yandex
HP LJ100 M175 Scan
Панель управлени...
Штраф
Zoom

VaSera(R) Data Management System VSS-50 V02-01

File Edit Display Maintenance Help

Ready

Examinee information

Inspection
ID
Name
Age Height
Sex

Search Result | Online Monitor

No.	ID	Name	Inspection Time	Order

Number of registered data = 1 925

Standard A(BPB) | Detail | SeriesData | SeriesWave | TBI | POST ABI | POST ABI Trend | **Standard B** | Trend | ExamineeB | ExamineeC | R-R | SimpleExamination | BrachiumBp

ITEM
RESULT
STD#
Interp.

Environment Setup

Server | Device | Folder | Print format | Print item | General | Patient

VaSera(R)
Communication
Waiting port 8192

Printer HP LaserJet 100 color Setting...
IC card

Initialize...

Setup Cancel

RB SYS/DIA(MAP) PP
LB SYS/DIA(MAP) PP
RA SYS/DIA(MAP) PP
LA SYS/DIA(MAP) PP
SYS RT
LT SYS
BP: mmHg

CAVI CAVI-AGE
Hard
Stiff.
Soft
13 11 9 7 5
20 30 40 50 60 70 80

CAVI CAVI TREND
R L
13 11 9 7 5
Soft

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам компьютера.

РУС 12:25 16.01.2023

VaSera(R) Data Management System VSS-50 V02-01

File Edit Display Maintenance Help

Ready

Examinee information

Inspection
ID
Name
Age Height
Sex

Search Result | Online Monitor

No.	ID	Name	Inspection Time	Order

Number of registered data = 1 925

Standard A(BPB) | Detail | SeriesData | SeriesWave | TBI | POST ABI | POST ABI Trend | **Standard B** | Trend | ExamineeB | ExamineeC | R-R | SimpleExamination | BrachiumBp

ITEM
RESULT
STD#
Interp.

Environment Setup

Server | Device | Folder | Print format | Print item | General | Patient

On-line registration
Print automatically

BP | PAD | POST ABI

Report	Copies
Overview1	
Overview2	
ExamineeA	
Standard A(NO BPB)	
Standard A(BPB)	1
Detail	
SeriesData	
TBI	
ABI TBI	
POST ABI Trend	
Standard B	
Trend	
ExamineeB	
ExamineeC	
R-R	
SimpleExamination	
BrachiumBp	1

Waveform pt. 3

Margin
Portrait
Top 8 mm
Left 18 mm
Landscape
Top 18 mm
Left 10 mm

Initialize...
Setup Cancel

RB SYS/DIA(MAP) PP
LB SYS/DIA(MAP) PP
RA SYS/DIA(MAP) PP
LA SYS/DIA(MAP) PP
SYS RT
LT SYS
BP: mmHg

CAVI CAVI-AGE
Hard 13 11 Stiff. 9 7 Soft 5
20 30 40 50 60 70 80

CAVI CAVI TREND
R L
13 11 9 7 5 Soft

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам компьютера.

РУС 12:26 16.01.2023

При данных настройках прибора VS-2000 и компьютера:

- результаты обследований автоматически сохраняются в приборе и в каталоге программы VSS-50 на компьютере;
- англоязычный отчет распечатывается на принтере компьютера автоматически;
- русскоязычный отчет автоматически сохраняется в формате pdf в общей папке «fukuda».

Подробные сведения о работе с прибором VS-2000 приведены в Руководстве по эксплуатации.